

HL trappide kasutamis – ja hooldusjuhend

Kasutamine:

HL tapid on kasutamiseks sademevee- ja/või heitvee äravooluneeludes. Trapi on ette nähtud sihtotstarbeliseks (sademevee või heitvee ärajuhtimiseks hoone katuselt, hoone seest või hoonega külgnevatelt aladelt) kasutamiseks ja nende kasutamine muudel eesmärkidele võib kaasa tuua äravoolusüsteemide ummistusi.

Kõik hoonesisesed trapid peavad olema varustatud hüdrolokuga, mis takistab kanalisatsioonihaisu tungimist ruumidesse.

Ruumides, kus on oht hüdroloku kuivamisele (vähese kasutatavusega äravool, põrandaküttega ruumid, jt) tuleb kasutada „ujukiga“ haisulukke, mis tagavad hüdroloku sulgemise, kui vesi sellest on ära kuivanud.

Hooldamine:

Hoonesiseseid trappe tuleb sõltuvalt kasutussagedusest hooldada, et tagada korralik äravool märgadest ruumidest ja vältida sellega veekahjustusi hoones. Trapi puhastamine tuleb ette võtta, kui on märgata, et äravool sellest on raskendatud.

Puhastamiseks tuleb eemaldada trapikaas ja puhastada esmalt selles olevad avad. Seejärel eemaldada trapikorpusest hüdrolokk. Hüdrolokust tuleb puhastamise käigus eemaldada kõik sinna kogunenud sete, sade, juuksekarvad ja väärtesemed, mis võiks vee liikumist läbi hüdroloku takistada .

Puhastage hoolikalt ka kõik hüdroloku küljes olevad tihendid.

Avatud trapikorpusesse laske voolata vett ja jälgige, kas äravool on piisav ja takistusteta. Seejärel paigaldage hüdrolokk trapikorpusesse tagasi, jälgides, et tihendid istuvad korralikult oma pessa.

Hoiatus!: Halvasti paigaldatud tihend või ilma tihendita hüdrolokk ei takista kanalisatsioonihaisu levikut ruumi.

Kõige lõpuks asetage trapikaas oma kohale tagasi ja kontrollige vee juhtimisega trappi selle korrasolekut.

Kui esineb takistusi vee äravoolul, korrake hooldusprotseduuri algusest peale.